

## Инструкция к сейфу EAGLE с механическим кодом

*Перед началом работы с замком или сменой кодовой комбинации внимательно прочитайте инструкцию.*

Сверху неподвижного кольца есть основная метка, предназначенная для обычного набора кодовой комбинации. Слева от основной метки есть дополнительная метка, предназначенная для установки новой кодовой комбинации.

**При наборе кодовой комбинации внимательно следите за точным совмещением нужного числа с основной меткой.**

Вращайте диск медленно и равномерно. Если при наборе очередного числа кодовой комбинации, Вы, сделав необходимое количество оборотов, случайно повернули диск так, что число перешло за основную метку, то необходимо повторить введение всей кодовой комбинации сначала. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВЕРНУТЬ ДИСК В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЧИСЛА С ОСНОВНОЙ МЕТКОЙ!**оборот считается завершенным в момент совмещения нужного числа с основной меткой.

### **Открытие замка с установленной фабричной комбинацией.**

Для открытия замка с установленной фабричной комбинацией поверните диск против часовой стрелки на 4 полных оборота, остановитесь при совмещении числа "50" с основной меткой, потом поверните диск по часовой стрелке до упора и откройте замок, повернув ключ и(или) ручку.

### **Открытие замка с установленной 3-х числовой комбинацией** (например, 50-25-50).

1. Вращайте диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока число "50" совместится с основной меткой ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ.
2. Вращайте диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока число "25" совместится с основной меткой ТРЕТИЙ РАЗ.
3. Вращайте диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока число "50" совместится с основной меткой ВТОРОЙ РАЗ.
4. Медленно поверните диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до упора.

### **Закрытие замка.**

Поверните диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ минимум на четыре оборота.

### **Замена кодовой комбинации.**

Выберите новую шестизначную кодовую комбинацию, разбив ее на три группы. Не используйте числа в диапазоне между 0 и 30 для последней группы комбинации (например, 46-82-03). Для достижения максимальной секретности не используйте в кодовой комбинации числа, оканчивающиеся на 0 или 5, а также числа в возрастающей или убывающей последовательности. Например, комбинация 35-50-75 хуже, чем 54-38-72.

1. Используя дополнительную метку, наберите существующую кодовую комбинацию, как написано в пп. 1-2-3. Сейф продается заказчику с установленной кодовой комбинацией замка 50-25-50.

2. Удерживая диск на последнем набранном числе кодовой комбинации, вставьте ключ в отверстие на внутренней стороне замка. Ключ должен быть вставлен таким образом, чтоб "крыло" ключа полностью вошло в замок.
3. Поверните ключ влево на четверть оборота. Удерживая ключ в этом положении, поверните диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до совмещения первого числа новой кодовой комбинации с дополнительной меткой ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ.
4. Поверните диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до совмещения второго числа новой кодовой комбинации с дополнительной меткой ТРЕТИЙ РАЗ.
5. Поверните диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до совмещения третьего числа новой кодовой комбинации с дополнительной меткой ВТОРОЙ РАЗ. Удерживая диск в этом положении, поверните ключ вправо в начальное положение и вытащите его. Новая кодовая комбинация установлена.

***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.***

После замены кодовой комбинации несколько раз попробуйте открыть и закрыть замок при открытой двери сейфа, чтобы убедиться в правильности установки новой кодовой комбинации.

***ВНИМАНИЕ!***

Никогда не вставляйте ключ в замок, когда крышка замка снята. При перекодировке перед тем, как повернуть ключ, убедитесь, что "крыло" ключа полностью вошло в замок.